

Проверка автомобильных зарядных устройств

1. Осмотреть зарядное устройство на наличие механических повреждений.
2. Перед включением установить ручки переключателей в крайнее левое положение.
3. Подключить зажимы (крокодильи) зарядного устройства к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность (красный «+», черный «-»).
4. Подключить сетевой провод зарядного устройства к сети переменного напряжения 220В.
5. Включить выключатель зарядного устройства в положение «on»
6. Повернуть регулятор тока (Ампер) в нужное положение. Ток заряда должен быть не более 10% от емкости аккумулятора. Например, аккумулятор 55Ач, ток заряда 5-6А.
Идет процесс заряда аккумулятора.

Примечание. Если аккумулятор заряжен, то значение на индикаторе тока (светодиоды, стрелка) будет быстро снижаться. Если аккумулятор разряжен, то индикатор тока будет снижаться по мере заряда аккумулятора (около 10 часов).